

# DENATO

*Nail System*



**Manuale per l'utente della  
fresa per unghie SN364S**

# **Smerigliatrice professionale per unghie con motore brushless DENATO**

Questa smerigliatrice professionale per unghie è adatta sia per destrimani che per mancini.

Offre rotazione bidirezionale e velocità regolabile fino a 35.000 giri/min.

La smerigliatrice ha un funzionamento molto silenzioso e regolare con vibrazioni minime, grazie al design del motore brushless (BRUSHLESS MOTOR).

La levigatrice viene fornita con 6 accessori di levigatura che possono essere comodamente sostituiti.

La smerigliatrice è dotata di un sistema di protezione di sicurezza.

La smerigliatrice, dopo aver avviato la protezione, smetterà di funzionare a causa della protezione da sovraccarico per evitare possibili surriscaldamenti dell'attrezzatura.

Per riavviare basta scollegare il dispositivo per un minuto e poi riavviare.

## Specifiche tecniche

- Velocità di rotazione: 0 - 35.000 giri/min
- Potenza: 85 W
- Uscita: 12 V/4 A
- Voltaggio in ingresso 100 - 240V 50/60Hz
- Dimensioni: L- 160 mm, L- 125 mm, A- 91 mm
- Peso: 695 g, penna 165 g, lunghezza 140 mm. diametro massimo 18 mm

### Nota:

Se il mandrino viene sbloccato mentre il motore è in funzione, il motore si fermerà immediatamente per proteggerlo. Tuttavia, il motore può essere facilmente danneggiato da questo. Pertanto, fare attenzione durante la manipolazione.

Prima di riavviare è necessario impostare il regolatore di velocità su "0" giri e riavviare l'alimentazione.

Il manico potrebbe emanare un leggero odore di bruciato durante l'uso. Questa è una condizione normale dovuta alla dissipazione del calore.

# Descrizione

1. Schermo
2. Pulsante Pausa/Avvio
3. Pulsante avanti/indietro
4. Pulsante di riduzione della velocità
5. Pulsante di accelerazione
6. Supporto per maniglia
7. Porta taglierino
8. Presa di corrente
9. Pulsante di accensione/spegnimento
10. Presa tripolare (fare attenzione al corretto collegamento)
11. Rilasciare/bloccare la taglierina
12. Corpo della penna levigatrice
13. Connettore penna tripolare da inserire nella posizione n°10



## Connessione:

1. Collegare l'alimentatore alla levigatrice, vedere immagine della posizione n.8
2. Collegare il connettore tripolare Fig. 13 alla presa tripolare Fig. 10
3. Collegare l'alimentatore a una presa da 220 V
4. Allentare l'anello di regolazione Fig. 11 ruotandolo in senso orario. Devi superare 2 posizioni: la penna fa clic due volte.
5. Inserire la taglierina desiderata
6. Fissare la taglierina ruotando l'anello di regolazione Fig. 11 in senso antiorario. Devi superare nuovamente 2 posizioni: la penna fa clic due volte. Ciò ritirerà le pinze e farà presa saldamente sulla taglierina.
7. Ora puoi iniziare a macinare.

## Avviamento:

1. Premere il pulsante On/Off nella posizione dell'immagine n. 9
2. Premere il pulsante Pausa/Avvio, posizione immagine n. 2: questo avvierà la levigatrice. Premerlo di nuovo per fermarla: se la levigatrice è in Pausa, il display lampeggia.
3. Premere il pulsante Accelera (+) della posizione dell'immagine n. 5 per aumentare la velocità di rotazione. Una pressione aumenterà la velocità di "01" x 1000 giri/min. Il pulsante Speed Down (-) della Fig. posizione n. 4 diminuirà la velocità di rotazione allo stesso modo.
4. Impostare la velocità adeguata in base ai giri consigliati della taglierina. La velocità della taglierina selezionata in modo errato può causare danni o lesioni al cliente.
5. È possibile impostare la direzione di rotazione con il pulsante Avanti/Indietro della posizione n. 3. L'impostazione predefinita è "F" (visualizzata sul display) in avanti. Premendolo, si cambia la direzione all'indietro, che viene visualizzata sul display come "R" - quando si cambia la direzione di rotazione, è necessario interrompere la rotazione premendo il pulsante Pausa in modo che il display inizi a lampeggiare e la penna fermate.

## **Istruzioni di sicurezza:**

- Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione
- Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere tutte le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza!!!  
Quando si consegna il prodotto a terzi, consegnare contemporaneamente tutti i suoi documenti!
- Assicurati di avere la fresa fissata saldamente e che l'anello di controllo dell'impugnatura della fresa sia bloccato: ciò potrebbe danneggiare la levigatrice.
- Spegnerla levigatrice se si notano vibrazioni o rumori anomali.
- Regolare la velocità di rotazione gradualmente, non all'improvviso.
- Non toccare le parti rotanti dell'apparecchio durante il lavoro
- Per cambiare il senso di rotazione, fermare prima la levigatrice con il pulsante Pausa
- Non coprire la levigatrice per evitare che si surriscaldi o si avvolga su parti rotanti
- Pulire regolarmente la levigatrice dalla polvere - Per la pulizia non utilizzare prodotti chimici infiammabili o aggressivi (acidi, ecc.). Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima della pulizia.

- Evitare che liquidi penetrino nella levigatrice e nella penna levigatrice: ciò eviterà danni al dispositivo o lesioni.
- Impedire ai bambini l'accesso al dispositivo.
- L'uso improprio di questo apparecchio può comportare pericoli per la salute e la vita, nonché danni materiali. Per questo motivo ne è vietato l'uso improprio.
- In caso di uso improprio il venditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni e non garantisce il corretto funzionamento di tutti i componenti.
- Se viene danneggiato durante il trasporto, non collegare l'apparecchio alla rete elettrica
- Se trovi che il prodotto è danneggiato, non utilizzarlo!
- Il dispositivo può essere utilizzato solo in ambienti chiusi e asciutti.
- L'apparecchio e i materiali di imballaggio non devono finire nelle mani dei bambini! Rischio di soffocamento o scossa elettrica. I bambini spesso sottovalutano il pericolo.

## **Gestione dei rifiuti**

L'imballaggio è costituito da materiali che è possibile smaltire tramite la raccolta differenziata locale.

Puoi informarti sulle possibilità di smaltimento dei prodotti non necessari presso l'amministrazione del tuo comune o città.

Per proteggere l'ambiente, non gettare il vecchio prodotto nei rifiuti domestici, ma consegnarlo a uno smaltimento professionale. È possibile ottenere informazioni sui punti di raccolta e sui loro orari di apertura presso l'amministrazione cittadina e comunale competente. In alternativa, restituire il prodotto al venditore per lo smaltimento.

## **Garanzia**

Il prodotto è stato realizzato con la massima cura ed è stato sottoposto al controllo finale prima della spedizione. In caso di difetti avete la possibilità di esercitare i diritti legali nei confronti del venditore.

Consulta le Condizioni Generali che hai ricevuto via e-mail al momento dell'ordine.

Inoltre, le presenti condizioni possono essere scaricate o lette sul sito del venditore [www.denato.it](http://www.denato.it), insieme al Regolamento Reclami e alle istruzioni su come procedere con un reclamo.

